

Assemblage de l'échelle :

Montez les socles plastique sur les montants (1). Les montants sont réversibles. Couchez les 2 montants sur le sol et mettez les traverses à la hauteur désirée à l'aide d'un marteau : ainsi vous réalisez une échelle (2). Assemblez l'échelle suivante etc. Pour les échelles que vous voulez utiliser en double face vous pouvez placer les traverses en vis à vis (3).

Montage des tablettes :

Pour une étagère standard, montez maintenant 2 tablettes (5) : 1 à hauteur du genou et 1 à hauteur des yeux. Attention : posez cette étagère provisoirement contre un mur ou demandez à quelqu'un de la tenir. Fixez le croisillon dans les perforations de la face arrière du montant. Un croisillon est toujours fixé à l'aide de 4 vis taraudeuses (fournies), +/- centré sur la hauteur de l'étagère. 1 croisillon par 2 baies pour des hauteurs jusqu'à 2250 mm ; 2 croisillons par 2 baies pour hauteurs > 2250 mm (vous les mettez centrés l'un au-dessus de l'autre dans la même baie).
Montez maintenant les autres tablettes mais attention : la première tablette se pose à maximum 100 mm du sol et la hauteur maximale entre 2 tablettes est de 500 mm !




réglage au pas de 25 mm

Conseil du professionnel :

- * Laissez 1 perforation en haut, comme ça vous montez plus facilement la tablette supérieure. Si vous voulez la monter quand même tout en fait en haut du montant l'aide d'un petit tournevis pour guider la tablette sera le bienvenu.
- * Montez d'abord toutes vos échelles, le travail en série va plus vite. Faites d'abord un dessin reprenant la hauteur des tablettes.
- * Dans le cas de doubles rayonnages vous montez d'abord un rayonnage simple. Ensuite accrochez les échelles de la 2^{ème} rangée à celles de la 1^{ère} rangée à l'aide de raccord d'éléments (6) (1 à hauteur de genou, 1 à hauteur des yeux). Ensuite, fixez les croisillons éventuels et seulement après, mettez les tablettes.
- * Les goupilles de sécurité blanches (4) rendent votre étagère encore plus stable et sûre, n'oubliez donc pas de les mettre dans 2 traverses par échelle (hauteur du genou et hauteur des yeux). Il est préférable de faire cela lors de l'assemblage de l'échelle.

COMMENT CALCULER LES DIMENSIONS DE VOTRE INSTALLATION ?




profondeur totale : profondeur tablette (p.e. 400 mm) + 5 mm
distance entre montants pour tablette 1000 mm :


- étagère de départ : 950 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)
- étagère de continuité : 975 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)
- étagère intermédiaire : 1000 mm (axe / axe montant : +/- 1005 mm)
- le croisillon se monte uniquement sur une étagère de départ : 2 étagères de continuité devront donc être transformées en 1 étagère de départ et une étagère intermédiaire en retournant 2 montants.

n'oubliez pas :

- ▶ d'ajouter 1x 10 mm pour le socle plastique.



Accessoires :
Pas disponible pour ce type de rayonnage.



cpl02j/06-18

www.cornix.eu